

Windows Live Framelt とは

Windows Live Framelt とは、Micorosoft 社が無料で提供するフォトフレーム向けのサービスです。インターネットのアルバムサービスの画像や、RSS2.0 でインターネットから取得した最新のニュースや天気予報を表示することができます。

※Windows Live Framelt を使用するには、次の環境が必要です。

- ・インターネットに接続されたパソコン
 - ・ファームウェアバージョンが 2.00 以降の本製品 (PF-50WG シリーズ)
- 最新のファームウェアは、弊社ホームページ (buffalo.jp) よりダウンロードすることができます。

※RSS(RDF Site Summary) とは、ホームページやブログなどの更新情報を公開するために使用されている XML ベースのフォーマットです。

Windows Live Framelt を使用するには、次のように行います。

- 1.Windows Live Framelt のホームページにてアカウント (Windows Live ID) を作成します。
2. 付属の CD で Framelt ユーティリティをパソコンにインストールします。
3. 本製品のアカウントの認証を行います。
- 4.Windows Live Framelt のホームページにて表示する画像を設定します。
5. 設定した画像を本製品の画面でスライドショー表示します。

1 Windows Live Framelt のホームページにてアカウント (Windows Live ID) を作成します。

- ①パソコンのインターネットブラウザで、下記の Windows Live Framelt ホームページを表示します。
<http://frameit.live.com/>

- ②[新規登録] をクリックし、画面の指示にしたがって、アカウント (Windows live ID、パスワード) を作成します。



パソコンの画面

以上でアカウントの作成は完了です。

2 付属の CD で Framelt ユーティリティをパソコンにインストールします。

- ①付属の CD をパソコンにセットします。

※簡単セットアップが起動します。起動しないときは、付属 CD 内の「BuffaloInst.exe」をダブルクリックしてください。
※Windows Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[BuffaloInst.exe の実行] をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行] をクリックしてください。
※コンピュータの管理者権限があるユーザー名でログインしてください。それ以外のユーザー名では正常にインストールできません。
※Framelt ユーティリティの対応 OS は、Windows XP ServicePack2 以上 /Windows Vista(32bit) です。対応 OS 以外の OS をお使いの場合、右記「Framelt ユーティリティを使わずに本製品の認証を行いたいときは」を参照して認証を行ってください。



パソコンの画面

[Framelt ユーティリティのインストール] を選択し、[開始] をクリックします。

以降は画面の指示にしたがってインストールします。
以上でインストールは完了です。

3 本製品のアカウントの認証を行います。

- ①本製品の電源を ON にします。

※リモコンの [電源] ボタン、または本体の [電源] ボタンを押すと、本製品の ON/ スタンバイを切り替えます。

- ②[フォト] を選択し、リモコンの [右] ボタンを押します。



- ③[Windows Live] を選択し、Framelt のホームページで作成し、リモコンの [右] ボタンを押します。



- ④Framelt へのアクセス名称を入力し、[確定] を選択してリモコンの [OK] ボタンを押します。

※任意でアクセス名称を決めてご入力ください。



- ⑤[Framelt ユーティリティによる認証] を選択してリモコンの [OK] ボタンを押します。



Framelt ユーティリティを使わずに本製品のアカウントの認証を行いたいときは

Framelt の対応 OS 以外のパソコンをお使いのとき、本製品 (PF-50WG シリーズ) とパソコンが異なるネットワークに接続されているときは次の手順で認証を行ってください。

1. 上記の画面で [登録トークンによる認証] を選択し、リモコンの [OK] ボタンを押します。
 2. 画面に表示された [トークン] の文字列をメモします。
トークンの文字列例: A1B2-CDEF
 3. パソコンのインターネットブラウザで下記ホームページを表示します。
Framelt トークン入力画面:
<http://claimit.frameit.com/>
※[サインイン] ボタンが表示されているときは、サインインをクリックし、登録してある Windows live ID を選択してください。
 4. トークンと識別するための名前を入力し、[続行] をクリックします。
[登録されたデバイス] に登録した本製品の名称 (Framelt へのアクセス名称) が表示されます。
 5. リモコンの [OK] ボタンを押してください。
 6. 本製品の画面で「登録が完了しました」と表示されたらリモコンの [OK] ボタンを押してください。
- 以上で本製品のアカウントの認証は完了です。


- ⑥右の画面が表示されたら、本製品はそのままの状態で待機します。



- ⑦パソコンのデスクトップ画面にある Framelt ユーティリティのショートカットアイコンをダブルクリックします。


- ⑧Framelt ユーティリティが起動すると、自動的に本製品 (PF-50WG) を検索します。

- ⑨本製品 (PF-50WG) が見つかったら、IP アドレス、MAC アドレスが表示されます。[登録] をクリックします。



パソコンの画面

- ⑩Windows Live Framelt のホームページで作成した、アカウントとパスワードを入力し、[Sign In] をクリックします。



パソコンの画面

※ここでの手順画面は、英語で表示されます。

- ⑪「登録が完了しました」と表示されたら、右上の [X] をクリックし、Framelt ユーティリティを終了します。

※アカウントとパスワードを間違えて登録ができなかったときは、一度 Framelt ユーティリティを終了し、再度手順⑦から設定を行ってください。

- ⑫リモコンの [OK] ボタンを押してください。

以上で本製品のアカウントの認証は完了です。

4 Windows Live Framelt のホームページで表示する画像を設定します。

①パソコンのインターネットブラウザで、下記の Windows Live Framelt ホームページを表示します。
<http://frameit.live.com/>

②[サインイン]をクリックします。



パソコンの画面


③Windows Live Framelt のホームページで作成した、アカウントとパスワードを入力し、[サインイン]をクリックします。

④[新しいコレクションの作成]をクリックします。



パソコンの画面

⑤コレクション名を入力し、[次へ]をクリックします。



パソコンの画面

⑥[ソース]からフォトフレームに表示させたい項目を設定します。



パソコンの画面

例 1) インターネットのアルバムサービスの写真を本製品で表示させたい

- 1.[写真共有サイト]をクリックします。
- 2.表示された写真共有サイトから使用しているサイトを選択します。
- 3.写真共有サイトで登録しているユーザー名等を入力します。
- 4.[このソースを追加するコレクションを選択します]から作成したコレクションを選択します。
- 5.追加をクリックします。

例 2) ニュースを本製品で表示させたい

- 1.[ニュースと情報]をクリックします。
- 2.[MSN 産経ニュース]をクリックします。
- 3.ソース名を入力します。
- 4.[このソースを追加するコレクションを選択します]から作成したコレクションを選択します。
- 5.追加をクリックします。

右上につづく

例 3) 天気予報を本製品で表示させたい

- 1.[ニュースと情報]をクリックします。
- 2.[天気予報]をクリックします。
- 3.ソース名を入力します。
- 4.[都市名または地域名]にお住まいの都市名を入力し、[検索]をクリックします。
- 5.検索結果から都市名をクリックします。
- 6.[このソースを追加するコレクションを選択します]から作成したコレクションを選択します。
- 7.追加をクリックします。



例 4) RSS2.0 対応のインターネット / ブログの更新情報を本製品で表示させたい

- 1.[カスタム]をクリックします。
- 2.[RSS フィード]をクリックします。
- 3.RSS フィードの URL を入力します。
- 4.[このソースを追加するコレクションを選択します]から作成したコレクションを選択します。
- 5.追加をクリックします。

以上で表示する画像の設定は完了です。

5 設定した画像を本製品の画面でスライドショー表示します。

①本製品の電源を ON にします。

※リモコンの  ボタン、または本体の  ボタンを押すと、本製品の ON/ スタンバイを切り替えます。


②[フォト]を選択し、リモコンの  ボタンを押します。



③[Windows Live] を選択し、リモコンの  ボタンを押します。



④おもて面「本製品のアカウントの認証を行います」で登録したアクセス名称を選択し、リモコンの [OK] ボタンを押します。



※上記の画面でリモコンの [メニュー] ボタンを押すと、名称の追加、編集、削除をすることができます。
[追加] ではおもて面「本製品の認証を行います」の同様の手順で追加することができます。

⑤再生したいコレクション(フォルダー)を選択し、リモコンの  ボタンを押します。

⑥リモコンの  ボタンを押します。

以上で Windows Live Framelt で設定した画像のスライドショー表示は完了です。

Windows Live Framelt にアップロードして本製品で表示するまでの手順例

①パソコンのインターネットブラウザで、下記の Windows Live ホームページを表示します。
<http://home.live.com/>

②[サインイン]をクリックします。

③本紙おもて面「1 Windows Live Framelt のホームページにてアカウント (Windows Live ID) を作成します」で作成した、アカウントとパスワードを入力し、[サインイン]をクリックします。

④Windows Live トップページ (<http://home.live.com/>) 上部にあるメニューから [フォト] をクリックします。

⑤Windows Live フォトメニューの [アルバムを作成] をクリックします。

⑥アルバム (フォルダー) の名前を入力し、[次へ] をクリックします。
※[共有する相手]の項目は、[全員 (パブリック)] を選択してください。

⑦[参照]をクリックし、本製品で表示させたい画像ファイルを選択し、[開く]をクリックします。

※既存のアルバム (フォルダー) に写真データをアップロードする場合は、Windows Live フォトメニューの [写真の追加] をクリックし、アップロードするフォルダーを選択します。

※Windows Live SkyDrive から次のように写真データをアップロードすることができます。

- 1.Windows Live トップページ (<http://home.live.com/>) 上部にあるメニューから [その他]-[SkyDrive] をクリックします。
- 2.Windows Live SkyDrive メニューの [フォルダーの作成] をクリックします。
- 3.画面の指示にしたがってフォルダーの作成、写真データのアップロードをします。

⑧パソコンのインターネットブラウザで、下記の Windows Live ホームページを表示します。
<http://frameit.live.com/>

⑨本紙おもて面「1 Windows Live Framelt のホームページにてアカウント (Windows Live ID) を作成します」で作成した、アカウントとパスワードを入力し、[サインイン]をクリックします。

⑩初回のサインインではコレクション作成画面が表示されます。
[はじめに]をクリックし、コレクションに名前を付け、[お勧めのソースをこのコレクションに追加する]にチェックが入った状態で [次へ] をクリックします。

⑪表示されたソースの [Windows Live フォト] をクリックします。
Windows Live フォトの設定画面が表示されます。

⑫[ソース名]を入力し、[フォルダー名]のプルダウンメニューから表示させたい写真データがあるフォルダー名 (アルバム名) を選択します。

※選択できるフォルダーは [全員 (パブリック)] 設定のものだけです。

⑬設定ページの右側で [表示する画像の数]、[表示順序]、[表示する画像の有効期限] をそれぞれ設定します。

⑭[スケジュール] タブをクリックし、フォトフレームで表示させる時間帯や曜日を設定します。

⑮[追加] をクリックします。

⑯本紙おもて面「3 本製品のアカウントの認証を行います」に記載の手順を実行します。

⑰本紙うら面「5 設定した画像を本製品の画面でスライドショー表示します」に記載の手順を実行します。

以上でアップロードした写真の表示は完了です。

Windows Live Framelt に関するお問い合わせについて

■Windows Live Framelt の詳しい使い方については、マイクロソフト社のホームページ <http://windowslive.jp.msn.com/guide/frameit/> をご参照ください。

また、Windows Live Framelt のヘルプは http://help.live.com/help.aspx?mkt=ja-JP&project=wl_frameit で読むことができます。

■Windows Live Framelt のサポートは電子メールにてサポートしています。
下記マイクロソフト社のホームページから Framelt に関するお問い合わせをいただくことができます。
<https://support.live.com/eform.aspx?productKey=wlframeit&ct=eformts>

※株式会社バッファローでは、Windows Live Framelt の操作方法やサービスに関するお問い合わせは受け付けておりません。あらかじめご了承ください。